# **CAO / Revit**







# SOMMAIRE

1.1) Quelques caractéristiques de Revit
1.2) Pour les étudiants : télécharger gratuitement Revit
2) Généralités
2.1) Interface utilisateur
1 – Ruban
2 – Barre des options 4
3 – Arborescence du projet 4
4 – Palette des propriétés 4
5 – Zone de dessin
6 – Barre d'état 5
7 – Barre de contrôle et d'affichage 5
2.2) Gabarits par défaut
3) Modélisation pas à pas7
1 – Débuter un projet structure7
2 – Paramétrage des niveaux7
3 – Gestion et création des vues associées aux niveaux7
4 – Création des murs du sous-sol8
5 – Portes de garage
6 – Poutre haute sous-sol
7 – Fondations
8 – Dalle haute sous-sol 10
9 – Murs du RdC 10
10 – Dalle haute RdC 11
11 – Murs de l'étage 11
12 – Coupe 11
13 – Modèle de calcul de structure 12
14 – Définition des charges 13
15 – Appuis
16 – Combinaisons
17 – Export vers Robot Structural Analysis pour dimensionnement
Annexe : raccourcis claviers par défaut 17
Alias de création17
Alias de modification17
Alias de gestion des vues18
Alias d'accrochage 18
Alias divers

## 1) Introduction 1.1) Quelques caractéristiques de Revit

- Logiciel de conception et construction de bâtiments créé en 1997 et racheté par la société Autodesk (<u>www.autodesk.fr</u>) en 2002 ;
- conçu spécifiquement pour l'intégration du BIM (Building Information Modeling) ;
- il intègre 3 métiers :
  - o Revit Architecture qui est un outil de modélisation pour les Architectes ;
  - Revit structure qui permet de modéliser la structure pour ensuite l'exporter, par exemple, sur Robot ;
  - Revit MEP pour la conception des réseaux.

Ces 3 environnements sont naturellement interopérables, c'est-à-dire qu'à partir d'un même projet, les données peuvent collaborer sur chacun des métiers.

- Son nom vient de sa facilité de modification : en anglais « Revise-it » ;
- extension des fichiers : rvt ;
- il permet d'effectuer une maquette numérique de l'ouvrage en 3D contenant non seulement les formes composant l'ouvrage (partie dessin) mais aussi d'associer des informations à chaque objet composant le modèle (ainsi, une fenêtre peut avoir des dimensions, une position, une couleur, un nom de fabriquant, un sens d'ouverture, des caractéristiques thermiques, une date de mise en œuvre ...);



### 1.2) Pour les étudiants : télécharger gratuitement Revit

Les étudiants peuvent télécharger Revit gratuitement et légalement en allant sur le site : <u>http://www.autodesk.com/education/home</u>. Il vous sera demandé votre adresse mél universitaire (les instructions de téléchargement y seront envoyées).

## 2) Généralités 2.1) Interface utilisateur



Remarque : par défaut, la palette des propriétés est en bas sur la gauche de l'écran.

### <u>1 – Ruban</u>

Le **ruban** est l'emplacement local pour l'accès aux commandes classées par onglets. Chaque onglet contient plusieurs groupes de fonctions et chaque groupe de fonctions contient plusieurs outils. Certains groupes de fonctions peuvent être développés pour accéder à des outils supplémentaires.

### 2 – Barre des options



relatifs à l'outil actif ou à l'élément sélectionné.

### <u>3 – Arborescence du projet</u>

L'arborescence du projet présente une hiérarchie logique pour les vues, les nomenclatures, les feuilles, les familles, les groupes, les modèles liés et tout autre élément du projet en cours. Chaque branche peut être développée pour afficher les éléments de niveaux inférieurs.

### 4 - Palette des propriétés

L'arborescence des **propriétés** présente les propriétés des objets sélectionnés. Une sous-sélection existe à l'intérieur.



### <u>5 – Zone de dessin</u>

La **zone de dessin** affiche les vues (ainsi que les feuilles et les nomenclatures) du projet en cours. A chaque fois que vous ouvrez une vue dans un projet, par défaut la vue s'affiche dans la zone de dessin au-dessus des autres vues. Les autres vues restent ouvertes, mais elles se trouvent sous la vue active. Il est possible d'organiser les vues du projet en fonction.

### <u>6 – Barre d'état</u>

Dès sélection d'un outil, la partie gauche de la **barre d'état** contient des conseils et astuces sur la procédure à suivre. Dès qu'un élément est mis en surbrillance, la barre d'état affiche le nom de sa famille et son type.

### 7 – Barre de contrôle et d'affichage

La barre de contrôle d'affichage présente les options suivantes :



- échelle ;
- niveau de détail ;
- style des modèles de graphismes ;
- ombres activées/désactivées ;
- affiche ou masque la boîte de dialogue « Rendu » (disponible uniquement lorsque la zone de dessin affiche une vue 3D) ;
- zone cadrée activée/désactivée ;
- masquer/afficher la zone cadrée ;
- vue 3D verrouillée ;
- masquage/isolement temporaire ;
- afficher les éléments cachés ;
- visibilité du modèle analytique.

L'affichage des différentes zones est géré par l'option « Interface utilisateur » de l'onglet « Vue » du « Ruban ».



✓ ViewCube
<ul> <li>Barre de navigation</li> </ul>
Navigateur du système
<ul> <li>Arborescence du projet</li> </ul>
✓ Propriétés
✓ Barre d'état
✓ Barre d'état - Sous-projets
✓ Barre d'état - Variantes
Fichiers récents
Proganisation de l'arborescence du projet
🔄 Raccourcis clavier

## 2.2) Gabarits par défaut

### Projets

- 🖻 Ouvrir...
- 🖻 Nouveau...
- Gabarit de construction
- 🖿 Gabarit architectural
- 🖻 Gabarit de structure
- Gabarit mécanique

1	Gabarit de construction	Parcourir
1	<aucun></aucun>	
1	Gabarit de construction	
11	Gabarit architectural Gabarit de structure Gabarit mécanique	rojet

Le gabarit est un modèle correspondant au point de départ du dessin. Y sont paramétrés :

- les vues, nomenclatures, légendes, feuilles, familles ... ;
- le contenu des bibliothèques d'éléments (murs, poutres, portes, fenêtres, fondations, sols ...) ;
- les types d'éléments sélectionnés par défaut ;

### - .

Ces gabarits sont des fichiers paramétrables à l'extension « .rte ».

Selon la version, par défaut, ces modèles peuvent varier. Néanmoins, la version 2013 de Revit propose 4 gabarits :

- Gabarit de construction (3 niveaux + fondations, vues paramétrées pour les architectes);
- Gabarit architectural (3 niveaux et vues paramétrées pour les architectes) ;
- Gabarit de structure (2 niveaux, vues de coffrage et vues analytiques paramétrées pour les bureaux d'études de structure) ;
- Gabarit mécanique (2 niveaux, vues paramétrées pour les bureaux d'études des lots CVC).

# 3) Modélisation pas à pas

### <u>1 – Débuter un projet structure</u>

Ouvrir Revit et choisir « Gabarit de structure ».

Remarque : ce gabarit n'est pas le plus adapté à ce que nous souhaitons effectuer. Néanmoins, cela nous permettra de procéder au paramétrage de l'environnement.

### 2 – Paramétrage des niveaux

Dans l'arborescence de projet, choisir une vue en élévation (Est par exemple). Créer, modifier les altitudes et renommez les lignes de niveau (en renommant les vues

correspondantes) de façon à obtenir les valeurs suivantes :

Nom du niveau	Altitude
0 Fondations	- 3,600
1 Sous-sol	- 3,200
2 RdC	± 0,000
3 Etage	+ 2,800

Remarque : pour copier les niveaux, enfoncer la touche « Ctrl » et déplacer une ligne de niveau vers le haut, les vues associées ne seront pas créées. C'est pour cela qu'il faut cliquer sur l'icône : 4 pour générer un nouveau niveau.

### 3 - Gestion et création des vues associées aux niveaux

- Dans l'arborescence de projet, sélectionner les vues en plan disponibles une par une en modifiant le type de vue :

Paramètre	Valeur	
Graphismes	*	
Etiquette de détail	Marqueur de détail avec rayon	
Libellé de référence	Sim	
Données d'identification	*	
Gabarit de vue appliqué aux nouv	Plan d'architecte	
Les nouvelles vues dépendent du		
Autre	*	
Direction des vues	Bas	

- A la rubrique « Discipline », choisir les options suivantes :

structure» pour le	s vues ANAL	YTIQUES	« Archi	tecture » pour	toutes les autres vu
Vue en plan: 1 R de Ch - A	nalyti 👻 🔠 Modifier le	type		Vue en plan: 1 R de Ch	▼ ☐ Modifier le typ
Echelle de la vue	1:100			Echelle de la vue	1:100
Valeur de l'échelle 1:	100			Valeur de l'échelle 1:	100
Afficher le modèle	Normal(e)			Afficher le modèle	Normal(e)
Niveau de détail	Faible			Niveau de détail	Faible
Visibilité des éléments	Afficher l'original			Visibilité des éléments	Afficher l'original
Permala compante visibili	Anterioriginal			Remplacements visibili	Modifier
Centiments visibili	Modifier			Options d'affichage de	Modifier
Options d'affichage de	Modifier			Niveau en fond de plan	Aucun(e)
Niveau en fond de plan	Aucun(e)	=		Orientation du niveau e	Plan
Orientation du niveau e	Plan	-		Orientation	Nord du proiet
Orientation	Nord géographique			Affichage des jonctions	Nettover toutes les io
Affichage des jonctions	Nettoyer toutes les jo			Discipline	Architecture
Discipline	Structure		-	Emplacement du choix	Arrière-plan
Emplacement du choix	Arrière-plan			Choix des couleurs	<aucun></aucun>
Choix des couleurs	<aucun></aucun>			Choix des couleurs du s	Modifier
Choix des couleurs du s	Modifier			Style d'affichage de l'a	Aucun(e)
Style d'affichage de l'a	Aucun(e)			Trajectoire du soleil	
Trajectoire du soleil					ii

#### IUTenLigne

- Régler ensuite la « Plage de vue » pour chaque vue.



Vérifier que l'icône « Cadrer la vue » 🗟 dans la barre de contrôle et d'affichage est barrée.

Pour chaque niveau, vous devez avoir 2 vues :

- la première avec comme options « Catégorie de modèles » et « Catégories d'annotations » cochées dans « remplacement visibilité / graphisme » ;
- la seconde avec uniquement l'option « Catégorie de modèles analytiques » cochée.

Ainsi, pour chaque niveau, vous obtiendrez une première vue type plan d'Archi (mur avec épaisseur) et une seconde de type schéma de structure (mur = trait).

Vous devez ainsi obtenir les vues suivantes (+ 3D) :

### <u>4 – Création des murs du sous-sol</u>

Depuis la vue « 1 – Sous-sol » :

dans l'onglet « Structure » du ruban, choisir « Mur » / « Mur architectural ».

La fenêtre de propriétés propose un mur type par défaut. Pour créer celui que vous souhaitez, cliquer sur Boudifier le type puis Dupliquer...

Entrer le nom « Mur sous-sol parpaing + enduit ».

Modifier la structure du mur de façon à obtenir ceci :

.00	icites	COTE EXTERIEUR				
Fonction Matériau		Matériau	Epaiss eur	Enve lopp es	Matériau structurel	A 111
1	Couche membra	Asphalte, bitume	0.0000			
2	Finition 1 [4]	Béton, règle sable/ci	0.0100			
3	Limite de la couch	Couches au-dessus	0.000			·
4	Porteur/Ossature	Maçonnerie	0.2000		<b>V</b>	2
5	Limite de la couch	Couches en dessous	0.000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	Finition 2 [5]	Béton, règle sable/ci	0.0100	<b>V</b>		
	1				?	-1

Remarque : le type de finition désigne les priorités lors de croisement de murs (exemple entre un mur de façade et un refend). Ainsi, le porteur est de priorité 1, le doublage : 2, l'isolant/vide : 3, finition 1 : 4 et finition 2 : 5.

Remarque : le porteur est placé entre les limites de couche principale afin que l'option « axe du porteur » désigne le milieu de la maçonnerie.



#### IUTenLigne

Une fois votre type de mur paramétré et sélectionné, représenter la structure de droite correspondant au sous-sol.

- Remarque : il faut cocher la case à coche « Structure » de la définition du mur afin de générer le modèle analytique.
- Remarque : pour modifier les dimensions, vous pouvez, depuis l'onglet « Annoter », placer une cote. Puis, après avoir sélectionné un mur, l'icône apparait et vous permet de déplacer

grossièrement le mur. La valeur de la cote devient alors accessible et vous pouvez mettre la valeur souhaitée.

Remarque : vous pouvez bloquer les dimensions du soussol en fermant le cadena  $\blacksquare$  .



# Attention : pendant la saisie des murs, il vous faut faire attention à l'option pour que le mur parte du niveau RdC et descende au niveau des fondations :

Modifier | Placer Mur Niveau: 2 RdC V Profondeur: V 0 Fondations V 3.6000 Ligne de justification: Axe porteur V Chaîner Décalage: 0.0000

Remarque : pour définir l'intérieur et l'extérieur, saisir les murs dans le sens des aiguilles d'une montre (sinon, changer le sens en cliquant sur I).

### 5 – Portes de garage

Il est maintenant possible d'ajouter les portes de garage. Ainsi, depuis l'onglet « Architecture » des rubans, sélectionner « Porte ».

Modifier le type de porte proposé, la dupliquer pour créer une ouverture de dimensions 2,40 x 2,00<sup>ht</sup> m<sup>2</sup> brute.



amilie:	M_Porte-Ouverture	✓ <u>C</u> harger	_
[ype:	2400 x 2000 mm 2	▼	5
		<u>R</u> enommer	
Paramètres	s du type Paramètre	Valeur	
Constru	ction	*	
Type de	construction	Porte de garage	
Fonction		Extérieur	-
Cotes		*	1
Largeur		2.4000	
Hauteur		1.9800	
Largeur I	brute	2.4000	
Hauteur brute		2.0000	
Epaisseu	r	0.042	-
Donnée	d'identification	*	
Note d'id	dentification		
Modèle		Motif 480	
Fabrican	t	Tubauto	
Commer	ntaires du type		
URL http://www.tubauto.fr/fileadmin			
Descript	ion		
Descript	ion de l'assemblage		+
C - 4 - 41-			

### <u>6 – Poutre haute sous-sol</u>

Après avoir sélectionné l'option « poutre » de l'onglet « structure » dans les rubans, paramétrer un nouveau « type de poutre » béton de section 200 x 600 mm<sup>2</sup> et placer la au niveau supérieur du sous-sol en précisant « poutrelle » dans la barre d'options.

Cette poutre sera parallèle à la façade contenant les portes de garage. L'espace entre l'intérieur du mur et l'axe de la poutre vaut 1,09 m.

Conseil : vérifier la position sur la vue 3D

### 7 – Fondations

Représenter les semelles filantes, de dimensions 0,50 x 0,30<sup>ht</sup> m<sup>2</sup>, sous l'intégralité des murs du sous-sol.

Remarque : les débords étant égaux, le type de fondations correspond à « soubassement porteur » et non « soubassement de soutènement » (la case « utilisation structurelle » doit être à « Porteur »).

### 8 – Dalle haute sous-sol

Dans l'onglet structure du ruban, choisissez de réaliser le « sol architectural » haut du sous-sol. Paramétrer le « type de sol » de façon à obtenir (indications données de bas en haut) :

- une dalle béton de 0,20 m d'épaisseur + carrelage de 0,015 m (matériau « Céramique » « Dalle, carrelage 25 x 25 ») entre à poutre et les 3 murs du fond – niveau supérieur : ± 0,00 ;
- une dalle béton de 0,20 m d'épaisseur + espace (air) de 0,28 m + bois de 0,02 m niveau supérieur brut : -0,30 m.

La définition du contour est effectuée à l'aide des options de l'onglet « Modifier | Créer un contour de sol ».

Remarque : le matériau structurel est uniquement la dalle béton.

Remarque : finir la déclaration du contour par l'icône 🗸

Remarque : vous pouvez soit définir le contour extérieur de la dalle (mais la rive de dalle apparaitra à l'extérieur de l'ouvrage), soit définir le contour entre nus intérieurs (mais attention à l'éventuel calcul du volume de la dalle qui généralement est compté épaisseur murs compris).

### <u>9 – Murs du RdC</u>

Modéliser les murs du RdC avec un nouveau « type de mur » composé de :

- 0,02 m d'enduit mortier extérieur ;
- 0,20 m de parpaing ;
- 0,19 m d'isolation en ouate de cellulose (à rechercher dans la partie matériaux AEC) ;
- 0,01 m de plaque de plâtre (à rechercher dans la partie matériaux AEC) ;

ainsi que les ouvertures.

Pour cela, copier les murs du sous-sol à l'étage en :

- sélectionnant les murs et la poutre ;
- copier 🗈 ;
- coller au RdC en « alignant sur le niveau » :





Aligné sur les niveaux sélectionnés

## <u>10 – Dalle haute RdC</u>

Le sol est composé (de haut en bas) :

- parquet bois de 10 mm d'épaisseur ;
- couche résiliente caoutchouc 2 mm d'épaisseur ;
- dalle béton 200 mm d'épaisseur ;
- un vide (air) de 90 mm pour passer les réseaux ;

une plaque de plâtre de 10 mm. Remarque : il est à saisir à l'étage (fenêtre des propriétés : Niveau : 3 Etage).

Une fois le plancher représenté, ajouter la trémie. Pour cela, sélectionner la dalle et aller dans l'onglet Modifier | Sols du ruban.



11 – Murs de l'étage

accéder aux dimensions et pour pouvoir les ajuster.

Sélectionner les murs du RdC, les « copier » 🗈 puis les « coller » 🔤 en « alignant sur le niveau » Aligné sur les niveaux sélectionnés « 3 Etage ».

Modifier les caractéristiques :

- des 2 façades pour que le muret ait une hauteur de 50 cm ;
- des pignons en redéfinissant le contour pour obtenir un faîtage à une hauteur de -3.62 m ;
- supprimer les ouvertures et placer-en une à l'axe du pignon de droite (allège 1,00 m ; dimensions : 1,00 x 1,15 m<sup>2</sup>).
- Remarque : pour définir une hauteur de mur de 50 cm, sélectionner l'objet. Dans la fenêtre « propriétés », indiquer « sans contrainte » dans « contrainte supérieure » et une hauteur de « 0,5 » dans « Hauteur non contrainte ».

Remarque : pour représenter un pignon, sélectionner le et indiquer en premier lieu la bonne hauteur du mur dans la fenêtre de « propriétés » (« 3.62 »). Dans Modifier Murs du ruban, choisir de l'onalet « Modifier le profil » et dessiner la forme du pignon avec les différentes options disponibles puis valider ;



Remarque : la pente de la toiture est à 100%. Pour représenter les rampants, partez de l'axe de la partie supérieure du mur et tracer une ligne à 45° jusqu'à l'égout de toiture.

### 12 – Coupe

Afin de réaliser une coupe 2d, depuis n'importe quelle vue en plan, cliquer sur l'icône « coupe » depuis l'onglet « vue » puis indiquer les deux points extrêmes de la coupe. Dans l'arborescence de projet apparaîtra votre coupe :



Coupes (Coupe du bâtiment)

### Coupe 1

Pour une coupe 3d, placez-vous sur la vue 3d architecturale et cocher dans la fenêtre des Zone de coupe 1 propriétés l'option Un prisme aparaît et vous pouvez modifier les limites de l'apparition de l'objet avec les flèches .



6.44

Contour hors-œuvre. A

ajuster si la modélisation

### <u>13 – Modèle de calcul de structure</u>

Il est nécessaire de régler finement le modèle analytique des murs et des sols :

 après avoir sélectionné les murs, choisir « Murs analytiques » dans la fenêtre de propriétés puis prendre l'option « axe du porteur » en projection z :

Proprietes	×
	-
Murs analytiques (2)	▼
Périmètre	<b>^</b>
Alignement analyti	*
Méthode d'aligne	Projection
Projection Z	Axe du porteur
Méthode d'extens	Détection auto
Projection Y du ha	Haut du mur
Projection Y du ha Méthode d'extens	Détection auto ≡

L'axe analytique sera alors positionné entre les 2 limites de la couche principale



pour les Sols analytiques , prendre l'option : Méthode d'alignement Détection automatique
 Une fois l'axe analytique des éléments surfaciques définis, paramétrer la tolérence pour que Révit détecte automatiquement les croisements de murs ...

Depuis l'onglet « Analyser », choisir : Outils du modèle analytique »

Paramètres de représentation symbolique		Cas de charges Combinaisons de char			
Paramètres du modèle analytique		Paramètres des conditions d'appui			
érifications automatiques					
Conditions d'annuis		Cobérance entre las mo	dòloc anabitique et obycique		
			Jueles analytique et physique		
olérances					
Distance d'appui:	0.3000	Déte	ction automatique horizontale:	0.3000	
Distance entre les modèles analytique et physique:	0.1500	D	étection automatique verticale:	0.3000	
Distance de réglage analytique:	0.3000	Ĩ			
érification des conditions d'appuis					
Suppose of the construction of the construction					
Références circulaires					
érification de la cohérence entre les modèles analytique e	t physicau				
	r pnysique				
Connectivité des modèles analytiques					
Modèle analytique ajusté à partir de l'emplacement par	r défai				
Vérification du chevauchement des poutres et sols anal	lytiques				
Instabilité possible selon les conditions de relâchement					
Madèla applitique en debars du madèla physique.					
Modele analytique en denois du modele physique					
Caractéristiques matérielles de structure					
sibilité du modèle analytique					
$\mathbb Z$ Différencier les extrémités des modèles analytiques line	éaires				

Certaines intersections de murs peuvent encore être à régler. Pour cela, sélectionner l'icone « Mur réglage » depuis la fonction « Réglage analytique » afin de forcer les modèles analytiques récalcitrants des murs qui ne sont pas bord à bord. Une fois la fonction « Mur réglage » lancée, sélectionner le bord à aligner du modèle analytique incorrect puis cliquer sur le bord correct.

Lors de décalages géométriques d'axes analytiques, il peut être nécessaire d'ajouter des liens analytiques - pour, par exemple, préciser que le balcon est liaisonné avec le mur de façade comportant les portes de garage (= liaisons internes)

Remarque : n'oubliez pas de valider par la suite :

Remarque : si des objets (murs, planchers) n'apparaissent pas dans la vue analytique, il est probable qu'ils n'aient pas de « structure ». Depuis une vue architecturale, sélectionner les éléments manquants (par famille ou un par un), et cocher la case structure dans les propriétés.



### <u>14 – Définition des charges</u>

Définir les différents cas de charge à partir de l'onglet « Analyser » du Ruban, puis « Cas de charge ». Dupliquer le cas de charge « Q1 » pour créer « Q2 » et « Q3 ».

Depuis une vue analytique, dans l'onglet Analyser, choisir « Charges ». « Modifier | Placer Charge ». Choisir « Charge surfacique hébergée ».

Dans la fenêtre des propriétés, préciser que la charge modélisée sera le cas de charge « Q1 » d'intensité Fz1 = -150 daN/m<sup>2</sup>.

Cliquer ensuite sur le plancher du RdC puis refaire l'opération pour le plancher de l'étage comme cas de charge « Q2 ». Finir par « Q3 » de -250 daN/m<sup>2</sup> pour le balcon.

Remarque : d'autres charges sont normalement à étudier (poids propre de toiture, neige, vent, sismique ...).

### <u> 15 – Appuis</u>

Définir les appuis de la structure (onglet Analyser, conditions d'appuis (éventuellement Conditions d'appui pour les redéfinir), « Ligne » dans l'onglet Modifier | Placer Conditions d'appui et sélectionner la base de tous les murs du sous-sol).

Propriétés des appuis à placer :

Propriétés	×
ß	Ŧ
Nouveau Condit 🔻	<ul> <li>Modifier le type</li> </ul>
Type de conditi	Ligne 🔺
Etat	Utilisateur
Conversion en	*
Conversion X	Fixe
Conversion Y	Fixe
Conversion Z	Fixe
Rotation autour	*
Rotation X	Relâcher 👻
Aide des propriété	s Appliquer





Lien analytiqu

Terminer









Charge surfacique

hébergée

Conditions

d'appui

Ligne

vérifier les conditions aux appuis, c'est-à-dire contrôler que la structure n'est pas un mécanisme.





### <u>17 – Export vers Robot Structural Analysis pour dimensionnement</u>

Avant d'effectuer cette étape, commencez par vérifer la cohérence du modèle



Pour la suite d'une étude de dimensionnement de structure, il faudrait exporter sur « Structural Analysis » et lancer le calcul (selon la version, suivre le chemin suivant) :





et Dimensionnement

Ry

Intégration avec Robot Structural Analysis



Après quelques minutes, la structure est intégrée dans Robot structural Analysis



Remarque : Robot Structural Analysis ne se lancera que si votre profil a été créé, c'est-à-dire si vous avez déjà lancé le logiciel depuis votre session.

IUTenLigne



16/18

# Annexe : raccourcis claviers par défaut

## Alias de création

Alias	Action
LI	Ligne
DI	Cote alignée
EL	Cote d'élévation
ΤX	Texte
LL	Niveau
WA	Mur architectural
BM	Poutre
BS	Réseau de poutres
BR	Contreventement
FT	Semelle filante
DR	Porte
WN	Fenêtre
CL	Poteau
SB	Sol / Plancher
RM	Pièce / Surface
//	Diviser la surface
RT	Etiqueter une pièce
LD	Charge

### Alias de modification

Alias	Action
DE	Suppression
MD	Modification
FR	Rechercher / Remplacer
TL	Lignes fines
UN	Unités
CO	Copier
MA	Copier les propriétés du type
CS	Copier à l'identique
PT	Peindre
CP	Ajuster
RC	Supprimer l'ajustement
TR	Ajuster / Prolonger
AL	Aligner
MV	Déplacer
OF	Décaler
UG	Dissocier
MM	Symétrie
DM	Dessiner l'axe de symétrie
RO	Rotation
AR	Réseau
RE	Echelle
UP	Déverrouiller
PN	Verrouiller
DE	Supprimer
EW	Modifier les lignes d'attache

## Alias de gestion des vues

Alias	Action
WT	Place l'ensemble des vues ouvertes au premier plan en les
	organisant
WC	Placer les fenêtres en cascade
VV	Permet d'accéder à la fenêtre de gestion de l'affichage
RP	Plan de référence
EH	Masquer des éléments dans la vue
EU	Afficher l'élément
VH	Masquer des catégories d'éléments dans la vue
VU	Afficher la catégorie
RH	Afficher / Masquer les éléments cachés
PP	Affiche la fenêtre de propriétés
ZP	Panoramique / zoom précédent
ZE	Zoom tout
ZS	Agrandir la taille de la fenêtre
ZR	Zoom région
ZA	Zoom tout
ZO	Zoom arrière

Double clic molette : zoom tout

## Alias d'accrochage

Alias	Action
SM	Milieu
SQ	Quadrant
ST	Tangente
SR	Accrochage aux objets distants
SX	Points
PC	Accrocher au nuage de points
SN	Proche
SC	Centre
SE	Extrémités
SP	Perpendiculaire
SO	Désactive l'accrochage
SI	Intersection

## Alias divers

Alias	Action
FG	Terminer
RC	Répéter la dernière commande
EX	Exclure
Alt + FN4	Quitter Revit
Ctrl + FN4	Fermer
Ctrl + C	Copier
Ctrl + X	Couper
Ctrl + V	Coller
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y	Rétablir
Ctrl + O	Ouvrir
Ctrl + P	Imprimer
Ctrl + S	Enregistrer
Fn7	Vérifier l'orthographe